

Návod na použití ruční řezačky BASIC (36230/36240/36250/36260)

Použití:

Ruční řezačka pro dlažby: z keramiky, z kameniny, jedno a oboustranně glazované dlaždice.

Řez:

Položte dlažbu na podložku se stupnicí a odečtěte délku, kterou požadujete. (obr. 1)

Provedte řez zepředu přiměřeným tlakem na páku. (obr. 2)

Lámání:

Oddělte dlaždici postupně. Během této operace je doporučena práce obouřuč (obr.3), dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poranění.

Nastavení úhlu:

Je možné nastavení velikosti úhlu od 0° - 45° na úhelníku pro řezání šikmin.

Ustavení úhelníku:

- usazení A pro plochu řezu mezi 0 - 14 cm
- usazení B pro plochu řezu 7 – 20 cm

