

# BRÚSKA VRTÁKOV - návod na použitie

Tento prístroj sa hodí pre elektrické vrtáčky, ktoré majú priemer krčku 43mm.

## **Montáž ostriaceho prístroje na vrtáčku:**

1. Vyberte zástrčku vrtáčky zo zásuvky.
2. Zatvorte vrtacie hlavu, ale nedotahujte ju príliš silno.
3. Uvoľnite krídlové matice ostriaceho prístroja, nasuňte do konca spojovací kus na prírubu vrtáčky. Dotiahnite príslušnú krídlovú maticu.
4. Nasad'te ostriaci prístroj na spojovací kus.
5. Ostriaci prístroj silne pritlačte ku spojovaciemu kusu a dobre dotiahnite krídlovú maticu, aby spojovací kus a ostriaci prístroj boli pevne spojené s vrtáčkou.
6. Vložte zástrčku vrtáčky do zásuvky.

## **Použitie:**

1. Skontrolujte, ak je ostriaci prístroj dobre pripevnený.
2. Vložte do príslušného otvoru vrták, ktorý chcete ostrit'. Zľahka ho pritlačte do správnej polohy. Ak je potrebné, vložte vrtáčku do upínacieho puzdra.
3. Zapnite vrtáčku, zľahka pritlačte vrták a otáčajte ním asi 12x naľavo a napravo. Odporúča sa udržiavať obrátky vrtáčky v rovnakej úrovni.
4. Otočte vrták o 180 ° a opakujte činnosti opísané v bode 3.
5. Striedajte brúsku plochu tak dlho, kým nenaostrite vrták.
6. **POZOR:** Vrtáky by sa nemali príliš rozpáliť alebo dostať modrý povlak. Neostrite je príliš dlho a netlačte príliš silno. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak budete opakovane zľahka tlačiť.

## **Nastavenie brúsky:**

Výšku brúsky nastavíme pomocou skrutky v hornej doštičke. Pre väčšinu vrtákov je ideálna vzdialenosť medzi hornou doštičkou a brúskou asi 0,3mm.

## **Výmena brúsky:**

1. Odstráňte dve skrutky z hornej doštičky spojovacieho kusu a odstráňte hornú doštičku.
2. Vyberte hriadeľku s brúskou z prístroja.
3. Vyskrutkujte hriadeľku (ľavý závit) a vymeňte brúsku.
4. Pripevnite hriadeľku a hornú doštičku.